

AGATHA RUIZ DE LA PRADA

PAMESA
ceramica



RECOMENDACIONES INSTALACIÓN SERIE PUZLE 25X40

- La pared deberá estar con buena planimetría.
- *La colocación del producto cerámico deberán realizarlo sin junta.
- Antes de pasar a rejuntar, el producto deberá estar seco (aconsejamos desde su instalación, 24 horas), limpio y exento de polvo.
- Recomendamos utilizar un mortero de rejuntado epoxi.
- La limpieza deberán realizarla cuando el rejuntado este todavía fresco.
- Aconsejamos leer con especial atención las recomendaciones indicadas por el fabricante.

LAYING RECOMMENDATIONS / AGATHA PUZLE 25X40

- The wall must be flat and smooth.
- The ceramic tiles must be laid without joints.
- Before applying the grout, the product must be dry (we recommend 24 hours after laying) clean and free of dust.
- An epoxy grout should be used.
- The tiles must be cleaned while the grout is still damp.
- Careful attention should be paid to the manufacturer's recommendations.

CONSEILS DE POSE POUR LA SÉRIE PUZLE 25X40

- La planimétrie du support devra être parfaite.
- Les carreaux devront être posés sans joints.
- Avant de rejointer 24 heures après la pose, les carreaux devront être secs et propres.
- Nous conseillons l'usage de produits epoxy.
- Le nettoyage postérieur devra se faire avant le durcissement du joint.
- Lire attentivement les conseils du fabriquant.

RACCOMANDAZIONI POSA SERIE PUZLE 25X40

- La parete dovrà avere una buona planarità.
- La posa del prodotto ceramico dovrà essere effettuata senza fughe.
- Prima della finitura, il prodotto dovrà essere secco (consigliamo di far trascorrere 24 ore dalla posa), pulito e privo di polvere.
- Raccomandiamo di utilizzare una malta epossidica per finitura.
- La pulizia dovrà essere realizzata quando la finitura è ancora fresca.
- Consigliamo di leggere con speciale attenzione le raccomandazioni indicate dal fabbricante.

EMPFEHLUNGEN ZUR VERLEGUNG SERIES PUZLE 25X40

- Die Wand muss eine gute Flächenmessung haben
- Die Verlegung des Materials muss ohne Fuge verlegt werden
- Vor Verlegung muss das Material trocken sein (wir empfehlen 24 Stunden vorher) sauber und ohne Staub.
- Wir empfehlen die Verwendung von Epoxi-Fugenmörtel.
- Die Reinigung sollte bevor der Mörtel trocken ist, durchgeführt werden.
- Es ist wichtig die Empfehlungen des Herstellers genauestens zu lesen.

РЕКОМЕНДАЦИИ УКЛАДКЕ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ PUZLE 25X40" PAMESA CERAMICA

- В первую очередь необходимо зачистить рабочую поверхность, проверить ее планиметрию
- Укладка должна производиться без шва
- Рекомендуем делать затирку «швов» не раньше чем через 24 часа после укладки. Поверхность должна быть чистой от пыли и остатков клея
- Использование эпоксидной затирки швов дает лучшие результаты
- Мыть обработанную поверхность необходимо, когда затирка еще не высохла
- Советуем внимательно прочитать инструкции производителя

PAMESA
cerámica

PAMESA CERÁMICA S.L.
Cno. Alcora, 8 - Apdo. Correos 14
12550 Almazora, Castellón - Spain
T. +34 964 50 75 00
F. +34 964 52 27 16 / 964 53 27 31
nacional@pamesa.com
export@pamesa.com
www.pamesa.com