

# Sprchová vanička RONAL® Marblemate

1004

## Použití

Výrobek je určen pro osobní hygienu člověka v obytných, veřejných, zdravotnických a průmyslových budovách.

## Čištění

Čištění lze provádět běžnými kapalnými čisticími prostředky. Vaničky se nesmějí čistit abrazivními čisticími prostředky (obsahujícími písek a látky podobného charakteru). Nevystavujte výrobek působení kyselin, čpavku, chlóru, čističe odpadu ani barviva na vlasy. Vaničky lze leštit jemným voskem (např. vosková leštidla na auta). V případě poškrábání povrchu lze přeleštit voskem, případně získat u prodejce speciální opravnou sadu na hlubší škrábance.

## Odolnost

Kvalita všech vaniček je zkoušena podle norem CMI (Cultured Marble Institute, Chicago, Illinois, USA).

Oheň: Nehořlavý materiál.

Chemikálie: Kapaliny běžně používané v koupelně na materiál vaničky nepůsobí.

Bez viditelných stop po 14 hodinách působení těchto látek: Etylalkohol, aceton, kyselina chlorná, 6,6 % roztok kyseliny močové, 10 % roztok kyseliny citrónové, benzol.

Po 6 hodinách působení lze lehce odstranit stopy těchto látek: Černý krém na boty, rtěnka, káva, modrý omyvatelný inkoust, kosmetika.

Teplný šok: Po 2000 cyklech zůstává výrobek beze změn.\* Jeden cyklus se rovná: 1,5 minuty se do vaničky pouští 10 °C teplá voda a hned potom se 1,5 minuty do vaničky pouští 65 °C teplá voda.

\* Norma CMI vyžaduje minimálně 500 cyklů.

## Certifikát kvality

Vaničky se vyrábějí více než 10 let podle nej přísnějších norem respektujících ochranu životního prostředí a jsou zařazeny do třídy výrobků z kamene. Vyrábějí se z práškových minerálů a polyesterové pryskyřice. Ochrana povrchu je zajištěna vrstvou Gelcoat, která je nejméně 0,5 mm silná.

## Záruka

Záruční lhůta je 5 let od data nákupu výrobku konečným uživatelem a je potvrzena daňovým dokladem, který vydává prodejce.

Záruka se vztahuje na funkční a estetické závady způsobené chybnou výrobou. Záruka se nevztahuje na závady způsobené nesprávným způsobem čištění nebo na dodatečné úpravy povrchu provedené uživatelem. Záruka se také nevztahuje na vzduchové bubliny na spodní straně vaničky.

## Servis

S požadavky na záruční a pozáruční servis se obraťte na prodejce. Pokud by prodejce nebyl schopen servis zajistit, obraťte se na výrobce.

## Odstranění nepoužitelného výrobku – odpadu

Nepoužitelný výrobek se stává odpadem a pro jeho odstranění platí ustanovení zákona o odpadech č.185/2001 Sb. v platném znění. Odstranění neupotřebitelného výrobku lze provést pouze předáním osobě oprávněné podle zákona o odpadech. Výrobek je zpracován z recyklovatelných materiálů, které jsou dále využitelné; proto neodstraňujte jiným způsobem, neodhazujte do komunálního odpadu!

## Výrobce

RONAL CR s.r.o.  
Sanitární technika  
Jungmannova 1117  
506 01 Jičín  
Česká republika

Tel.: 493 587 420  
Fax: 493 587 490  
E-mail: prodej.st@ronal.cz  
Internet: www.ronal.cz



# RONAL®

Ref.: 19002

## Instalace vaničky

- Vaničku postavit na nožičky a obezdít.
- Vaničku postavit na nožičky a připevnit k ní přední panel.
- Vaničku položit přímo na zem a sifon zapustit do podlahy.



**RONAL**

Rozšroubujte sifon, sejměte víčko a vyjměte odkalovací nádobku. Přišroubujte k vaničce nožičky, položte vaničku do požadované polohy a vyznačte si na podlahu umístění sifonu. Provedte rozvody odpadního potrubí o průměru 50 mm s napojením na přechodové koleno a sifon bez konečného slepení potrubí. Postavte vaničku na místo a postupně vypodložte odpadní rozvody, až se sifon dostane do požadované polohy ve vaničce. Označte si polohu spojů potrubí. Připojte odpadní potrubí a sifon. Postavte vaničku na místo a lehce sešroubujte sifon. Zkontrolujte výšku nad podlahou, a zda je vanička vodorovně. Dotáhněte sifon. Po obvodu utěsněte vaničku silikonovým tmelem.

### Výška:

Vanička 30 mm

Nožičky šroubovací do 100 mm

Přední panel 95 mm

