

- 1. Collections
- 2. suspendues
- 3. Street Square
- 4. 5056370



Double flush push-button

COULEURS / FINITIONS



70
Mate

ARTICLES

Ref.	Produit / Ensemble	Mesures
5056370	Poussoir Double chasse Eon3 Chrome Mat Composants/Installation	
55483	WC Full Frame Eon. Système d'installation pour WC suspendu à paroi légère avec réservoir compact et mécanisme double chasse. Réglable 6/3 litres, 4,5/3 litres et 4/2 litres.	
55480	WC Full Frame Eon Compact. Système d'installation pour WC suspendu à paroi légère avec réservoir compact et mécanisme double chasse. Réglable 6/3 litres, 4,5/3 litres et 4/2 litres.	
55485	WC Full Frame Eon Freestanding. Système d'installation pour WC suspendu autoportant avec réservoir compact et mécanisme double chasse. Réglable 6/3 litres, 4,5/3 litres et 4/2 litres.	
55484	WC Full Frame Gala Innova. Système d'installation pour WC suspendu à paroi légère avec réservoir compact et mécanisme double chasse. Réglable 6/3 litres, 4,5/3 litres et 4/2 litres.	
55481	WC Half Frame Eon Compact. Système d'installation pour WC suspendu à paroi légère avec réservoir compact et mécanisme double chasse. Réglable 6/3 litres, 4,5/3 litres et 4/2 litres.	
55482	WC Tank Eon Compact. Système d'installation pour WC non suspendu dans un mur léger et dans un mur de construction avec réservoir compact et mécanisme double chasse. Réglable 6/3 litres, 4,5/3 litres et 4/2 litres.	

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Caractéristiques
Dual push-button Eon3 Chromed Matt. Are only compatible with Eon System.

Garantie
Gala products are guaranteed against any manufacturing defects, from the date of purchase of the product, only if the installation has been carried out in accordance with Gala's installation instructions and, applying the current legislation on electrical and sanitary appliances, by authorised staff. The guarantee period is of 5 years.

Installation
[Please check our product installation manuals.](#)

Certifications

High quality is a constant at Gala in order to guarantee the technical and aesthetic features as well as the performance of our products. Please check our product quality certificates.

Entretien

For periodical cleaning use a soft cloth and soap and water. Dry the push-button after cleaning. If you use cleaning products such as gels, liquid cleaners or anti-limescale products, always read the manufacturers' instructions first. After using the products always rinse the push-button with clean water. Do not use abrasive products such as bio-alcohol, bleach, hydrochloric acid, ammonia, acetone or other similar products. Do not use aggressive scourers.

AMBIANCE



DESSINS TECHNIQUES



Téléchargement

2D

-  91.36 KB  Double flush push-button - Técnico (.AI)
-  73.1 KB  Double flush push-button - Técnico (.DWG)
-  547.27 KB  Double flush push-button - Técnico (.DXF)
-  97.02 KB  Double flush push-button - Técnico (.PDF)