

- 1. Collections
- 2. suspendues
- 3. Mid
- 4. 5056369



Poussoir double chasse

COULEURS / FINITIONS



69
Brillo

ARTICLES

Ref.	Produit / Ensemble	Mesures
5056369	Poussoir Double chasse Eon3 Chrome Brillant Composants/Installation	
55483	WC Full Frame Eon. Système d’installation pour WC suspendu à paroi légère avec réservoir compact et mécanisme double chasse. Réglable 6/3 litres, 4,5/3 litres et 4/2 litres.	
55480	WC Full Frame Eon Compact. Système d’installation pour WC suspendu à paroi légère avec réservoir compact et mécanisme double chasse. Réglable 6/3 litres, 4,5/3 litres et 4/2 litres.	
55485	WC Full Frame Eon Freestanding. Système d’installation pour WC suspendu autoportant avec réservoir compactet mécanisme double chasse. Réglable 6/3 litres, 4,5/3 litres et 4/2 litres.	
55484	WC Full Frame Gala Innova. Système d’installation pour WC suspendu à paroi légère avec réservoir compact et mécanisme double chasse. Réglable 6/3 litres, 4,5/3 litres et 4/2 litres.	
55481	WC Half Frame Eon Compact. Système d’installation pour WC suspendu à paroi légère avec réservoir compact et mécanisme double chasse. Réglable 6/3 litres, 4,5/3 litres et 4/2 litres.	
55482	WC Tank Eon Compact. Système d’installation pour WC non suspendu dans un mur léger et dans un mur de construction avec réservoir compact et mécanisme double chasse. Réglable 6/3 litres, 4,5/3 litres et 4/2 litres.	

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Caractéristiques
Poussoir Double chasse Eon3 Chrome Brillant. Compatibles uniquement avec les supports Eon.

Garantie
Les produits Gala sont garantis face à tout défaut de fabrication, depuis la date d'acquisition du produit, tant que l'installation ait été effectuée conformément aux instructions d'installation de Gala et en appliquant la normative en vigueur pour les installations électriques et d'assainissement par le personnel autorisé. La période de garantie est de 2 ans.

Installation

[Voir manuels d'installation](#)

Certifications

La qualité à Gala est une constante pour garantir les caractéristiques techniques, esthétiques et les prestations de nos produits. Voir certificats de qualité du produit.

Entretien

Le nettoyage doit être réalisé au moyen d'une éponge douce, d'eau et de savon. Séchez le poussoir après le nettoyage. Si vous utilisez des produits comme gels douche, produits de nettoyage liquides ou produits anticalcaire, lisez toujours avant les instructions du fabricant et après leur utilisation rincez toujours le poussoir avec de l'eau propre. Ne pas utiliser de produits d'entretien abrasifs type éthanol, eau de javelle, eau-forte, ammoniacale, acétone... etc. Ne pas utiliser d'éponges agressives.

AMBIANCE



DESSINS TECHNIQUES



Téléchargement

2D

-  91.36 KB  Poussoir double chasse - Técnico (.AI)
-  73.1 KB  Poussoir double chasse - Técnico (.DWG)
-  547.27 KB  Poussoir double chasse - Técnico (.DXF)
-  97.02 KB  Poussoir double chasse - Técnico (.PDF)