

- 1. [Collections](#)
- 2. [suspendues](#)
- 3. [Elia](#)
- 4. 5056301



Pulsador doble descarga

COULEURS / FINITIONS

01
Blanc

ARTICLES

Ref.	Produit / Ensemble	Mesures
5056301	Poussoir Double chasse Eon3 Blanc Composants/Installation	
55483	WC Full Frame Eon. Système d’installation pour WC suspendu à paroi légère avec réservoir compact et mécanisme double chasse. Réglable 6/3 litres, 4,5/3 litres et 4/2 litres.	
55480	WC Full Frame Eon Compact. Système d’installation pour WC suspendu à paroi légère avec réservoir compact et mécanisme double chasse. Réglable 6/3 litres, 4,5/3 litres et 4/2 litres.	
55485	WC Full Frame Eon Freestanding. Système d’installation pour WC suspendu autoportant avec réservoir compactet mécanisme double chasse. Réglable 6/3 litres, 4,5/3 litres et 4/2 litres.	
55484	WC Full Frame Gala Innova. Système d’installation pour WC suspendu à paroi légère avec réservoir compact et mécanisme double chasse. Réglable 6/3 litres, 4,5/3 litres et 4/2 litres.	
55481	WC Half Frame Eon Compact. Système d’installation pour WC suspendu à paroi légère avec réservoir compact et mécanisme double chasse. Réglable 6/3 litres, 4,5/3 litres et 4/2 litres.	
55482	WC Tank Eon Compact. Système d’installation pour WC non suspendu dans un mur léger et dans un mur de construction avec réservoir compact et mécanisme double chasse. Réglable 6/3 litres, 4,5/3 litres et 4/2 litres.	

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Caractéristiques
Pulsador Doble descarga Eon3 Blanco. Sólo compatibles con soportes Eon.

Garantie
Los productos Gala estan garantizados ante cualquier defecto de fabricación, desde la fecha de adquisición del producto, siempre y cuando la instalación haya sido efectuada de acuerdo con las instrucciones de instalación de Gala y, aplicando la normativa en vigor para instalaciones electricas y de saniamiento, por personal autorizado. Los periodos de garantía son 2 años.

Installation
[Ver manuales de instalación](#)

Certifications
La calidad en Gala es una constante para garantizar las características técnicas, estéticas y las prestaciones de nuestros productos. Ver certificados de calidad del producto.

Entretien
Para la limpieza periodica debe utilizar un paño suave y agua jabonosa. Seque el pulsador después de su limpieza. Si utiliza productos como geles, limpiadores liquidos ó productos antical, lea siempre antes las instrucciones del fabricante y tras su uso enjuague siempre el pulsador con agua limpia. No utilizar productos de limpieza abrasivos como bioalcohol, lejias, aguafuerte, amoniaco, acetonas.... No utilizar estropajos agresivos

Téléchargement