

INSTRUÇÃO DE MONTAGEM

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

IMPORTANTE | IMPORTANT

Antes da montagem. Assegurar que a superfície está limpa e perfeitamente impermeabilizada.
Antes de furar certifique-se que não há tubos de água nem fios eléctricos que passem no local dos furos.
 Before assembly. Make sure that the surface is clean and ensure perfect waterproof.
 Before drilling make sure that no water pipes or electric wires run across the position to be drilled

Atenção! Limpar a divisória com água limpa ou álcool não utilizar produtos abrasivos ou solventes.
 Attention! Clear the shower enclosure with clear water or alcohol don't use abrasive products or solvents.

